

< PP-77 消費税率の設定操作 >

ポイントが発行できる状態です

〈販売処理〉
カードを入れて下さい
1000円 1P 1倍



専用システムカード を挿入します

注) 設定変更する店舗のシステムカードを挿入します

注) カード挿入後、5秒間以上何も操作を行わないときは

「ピピ~ピピ」とエラー音がなります

操作は継続して行えます

販売：内部データ設定
点検：環境・運用設定
F1：プリペイド発行
F2：点検カード発行
F3：精算カード発行
F4：マーク一覧発行



点検 ボタンを押します

1. 環境設定
2. 運用設定
[*]



2 ボタンを押します

販売 ボタンを押します

1. 消費税運用
1:スル 2:シイ 2
税率% 5.00
2. PP-56モード運用
1:スル 2:シイ 2
↓:次 合計:戻



1 ボタンを押します

販売 ボタンを押します

1. 消費税運用
1:スル 2:シイ 1
税率% 5.00
2. PP-56モード運用
1:スル 2:シイ 2
↓:次 合計:戻



カーソルを確認して税率を入力

例) 8%の場合

8 ボタンを押します

販売 ボタンを押します

1. 消費税運用
1:スル 2:シイ 1
税率% 8.00
2. PP-56モード運用
1:スル 2:シイ 2
↓:次 合計:戻



合計 ボタンを押します

1. 環境設定
2. 運用設定
[*]



合計 ボタンを押します

〈販売処理〉
カードを入れて下さい
1000円 1P 1倍