PROSPER ET-76/78/90シリーズ 消費税率変更方法







静・速・美をかねそなえた 先進鋭のレジスター。

静かな音と美しい文字でスピーディにレシートを発行するサ ーマルプリンター搭載。



PROSPER ET-9021 (10部門機)

- 一括 (キャ)	取消 ンセル)		薗返	-	人金	支払	貸売 入金	明細伝票	合計 10가	領収集	B I	込
解除開始	返指定		+%	%	63P9 I	8879 I	- 88P9					
答 選択	5] 8)⇒	非課税	課税1 報写	課税2 國政							ŋ	8
品番 単価		ጽ	番 入力	•	1 101	6 106			;	#	信	81
直打		7	8	9	2	7			1 75 P	明知り	I	計
×		4	5	6	3 103	8 108			千円	預り	筫	8t
6		1	2	3	4 104	9 109					小	<u>8</u> †
Ľ		0)	00	5 105	10 1 10			現ノ	「預	税机	vēt

PROSPER ET-9022(20部門機)

ー括 (キャン	ー括取消 (キャンセル)		蘆返	_	入金	支払	貸売 入金	明細 伝薬	合計 1少十	領収書	웹 込
解除 開始	返 (縦		+%	-%	88 P 3 J	88P3 I	88P9				
客 滋炊	រា ព _ា	非課税	課税1 #平	課税2 回政	1 101	6 11 106 111			16 116		両替
品番 単価	_	8	哥人力		2 102	7 107	12 112		17 117		#
直釘		7	8	9	3 103	8 108	13 113		18 118		信計
×		4	5	6	4 104	9 109	14 114		19 119		I ät
		1	2	3	5 105	10 110	15 115		20 120		貸計
Ľ		0)	00	現/預	税小計	小	ŝ†	千円	預り	1万円預り

PROSPER ET-9023(30部門機)

ISPER ET-9023(30部門機)											the second second				
収消 (セル)		直返			ᆺ	金	支	払	貸売 入金	明細 伝票	合計 122-ト	領収書	割 込		
迈 _{指定}		+%	-%	F	部	۳۹ I	₿ß	ŋ I	部門		•1		前金	入金	
訂 印字	非課税	課税1 _{被写}	·課税2 回数	nte augu	1 101	.6 106	11. 111	-16 116	21 121	26 126	前	残	前残	明細	
;-	. 🗠	番 入力.			2 102	7 107	12 112	17 117	22 122	27 127	繰	越	掛売	完了	
	7	8	9		3 103	8 108	13 113	18 118	23 123	28 128	両	替	1信	2信	
	4	5	6		4 104	9 109	14 114	19 119	24 124	29 129	#	ŧ	3信	4信	
	1	2	3		5 105	10 110	15 115	20 120	25 125	30 130	貸	î۴	I	計	
	0)	00		現,	/預	税	(寄十	小	≣†	千円	預り		預り	
	図消 セル) 返 指定 訂 印字	20消 地ル) 返 指定 部 部 部 部 部 で 子 名 1 て て て く し の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の	図消 直返 返 +% 調 非課税 調 非課税 調 非課税 回 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	図消 直返 一 返 十% 一% 調 非課税 課税1 課税2 回 非課税 選び 回数 日 日 本 0 1 2 3 0 00	図消 直返 返 +% -% 調 非課税 課税1 課税2 回弊 非課税 選税1 課税2 回弊 日 一% 1 2 3 0 000	図消 直返 一 入 返 +% -% 部 調定 +% -% 部 訂 非課税 課税1 課税2 1 回次 回数 101 日 番 - 102 3 103 - 102 4 5 6 104 1 2 3 103 4 5 6 104 5 105 0 00	N 画返 一 入 金 返 指定 +% -% 部門 I 週 非課税 課税1 課税2 1 6 回致 101 106 101 106 日 一% 三 7 8 9 1 2 7 102 107 3 8 103 108 4 5 6 104 109 5 10 105 110 0 00 現/預	2月 直返 一 入 金 支 返 指定 +% -% 部門 I 部 訂 印字 非課稅 課税1 課税2 1 6 11 日 市 101 106 111 日 日 2 7 12 日 日 1 101 106 111 日 日 2 7 12 日 日 2 7 12 1 2 3 8 13 1 2 3 103 108 113 4 5 6 10 15 10 1 2 3 3 103 105 0 00 現/預 税/	2月 直返 一% 入金 支払 返 指定 十% 一% 部門 I 部門 I 調子 非課税 課税1 課税2 1 6 11 46 町字 非課税 課税1 課税2 1 6 111 116 町字 非課税 課税1 課税2 1 6 111 116 日 日 101 106 111 116 日 日 ホカ. 1 2 7 12 17 102 107 112 117 3 8 13 18 103 108 113 118 4 9 14 19 104 109 114 119 105 10 15 20 105 110 115 120 105 110 115 120 0 00 00 現人預 税/st+	20消 (セノル) 直返 目返 一 入金 支払 貸売 入金 返 指定 +% -% 部門 1 <t< td=""><td>2月 直返 入 金 支 払 貸売 入金 明細 返 +% -% 部門 1</td><td>取消 センル) 直返 - 入 金 支 払 貸売、入金 明細 伝票 合計 レット 返 指定 +% -% 部門 I BBP I 周野 I 日田 日日 <</td><td>取消 (22<i>IL</i>) 直返 一 λ 金 支 払 貸売 λ金 明細 伝票 合計 <i>U</i>→+ 領収書 返 指定 +% -% 部ピリ I 第 1 6 1.1. 46 21 26 前 残 第 3 1</td><td>$\mathbb{R}^{21}_{(2 l)}$ \overline{e}_{12} λ \underline{c} \overline{z} $\underline{\lambda}$ \overline{z} $\underline{\lambda}$ \overline{c} \overline{g} \overline{g}</td></t<>	2月 直返 入 金 支 払 貸売 入金 明細 返 +% -% 部門 1	取消 センル) 直返 - 入 金 支 払 貸売、入金 明細 伝票 合計 レット 返 指定 +% -% 部門 I BBP I 周野 I 日田 日日 <	取消 (22 <i>IL</i>) 直返 一 λ 金 支 払 貸売 λ 金 明細 伝票 合計 <i>U</i> →+ 領収書 返 指定 +% -% 部ピリ I 第 1 6 1.1. 46 21 26 前 残 第 3 1	$\mathbb{R}^{21}_{(2 l)}$ \overline{e}_{12} $ \lambda$ \underline{c} \overline{z} $\underline{\lambda}$ \overline{z} $\underline{\lambda}$ \overline{c} \overline{g}	

PROSPER ET-9031F (フラットキーボードモデル)

					and the second se									
11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	1	6	ㅅ	#	割込
12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	2	7	払	-	領収書
13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	3	8	解除	+%	明細 伝薬
14	24.	34	44	54	64	74	84	94	104	4	9	āJ	-%	2信
15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	5	10	直訂	前残 明細	1信
16	26	36	46	56	66	76	86	96	106	С	×	客	掛売 完了	貸計
17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	7	8	9	前残	I∄†
18	28	38	48	58	68	78	88	98	108	4	5	6	繰越	1万円 預り
19	29	39	49	59	69	79	89	99	109	1	2	3	小計	千円 預り
20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	0	00	•	税小計	現/預
	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30	11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37 18 28 38 19 29 39 20 30 40	11 21 31 41 12 22 32 42 13 23 33 43 14 24 34 44 15 25 35 45 16 26 36 46 17 27 37 47 18 28 38 48 19 29 39 49 20 30 40 50	11 21 31 41 51 12 22 32 42 52 13 23 33 43 53 14 24 34 44 54 15 25 35 45 55 16 26 36 46 56 17 27 37 47 57 18 28 38 48 58 19 29 39 49 59 20 30 40 50 60	11 21 31 41 51 61 12 22 32 42 52 62 13 23 33 43 53 63 14 24 34 44 54 64 15 25 35 45 55 65 16 26 36 46 56 66 17 27 37 47 57 67 18 28 38 48 58 68 19 29 39 49 59 69 20 30 40 50 60 70	11 21 31 41 51 61 71 12 22 32 42 52 62 72 13 23 33 43 53 63 73 14 24 34 44 54 64 74 15 25 35 45 55 65 75 16 26 36 46 56 66 76 17 27 37 47 57 67 77 18 28 38 48 58 68 78 19 29 39 49 59 69 79 20 30 40 50 60 70 80	11 21 31 41 51 61 71 81 12 22 32 42 52 62 72 82 13 23 33 43 53 63 73 83 14 24 34 44 54 64 74 84 15 25 35 45 55 65 75 85 16 26 36 46 56 66 76 86 17 27 37 47 57 67 77 87 18 28 38 48 58 68 78 88 19 29 39 49 59 69 79 89 20 30 40 50 60 70 80 90	11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27 37 47 57 67 77 87 97 18 28 38 48 58 68 78 88 98 19 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 100	11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110	11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 1 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 2 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 3 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 4 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 5 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 C 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 7 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 4 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 1 20 30 40 50	11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 1 6 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 2 7 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 3 8 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 4 9 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 5 10 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 C × 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 7 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 4 5 19 29 39 49 59 69 79 80 <t< td=""><td>11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 1 6 λ 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 2 7 $\frac{1}{10}$ 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 3 8 $gggggggggggggggggggggggggggggggggggg$</td><td>11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 1 6 λ # 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 2 7 μ $-$ 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 3 8 gRR $+$% 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 4 9 gI $-$% 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 5 10 agI ngR 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 C \times gR gR_T 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 7 8 9 gR_T 18 28 38 48 58 68</td></t<>	11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 1 6 λ 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 2 7 $\frac{1}{10}$ 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 3 8 $gggggggggggggggggggggggggggggggggggg$	11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 1 6 λ # 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 2 7 μ $-$ 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 3 8 gRR $+$ % 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 4 9 gI $-$ % 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 5 10 agI ngR 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 C \times gR gR_T 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 7 8 9 gR_T 18 28 38 48 58 68

【キーレイアウト】

■設定に必要なカギ



本書は消費税率や単価等を変更する、消費税率等の自動変更予約を行う場合の操作の一例を記載しています。 実際の変更の際には取扱説明書をお読み頂くか、ご購入頂いた販売店様までご相談下さい。

3) 数字の【5】を押します。 4) 【解除 # 】ボタンを押します。 【MA または OW キー】 5) 【客 | 】ボタンを押します。 6) 【品番 現/預】ボタンを押します。 7) 数字の【100000】を押します。 8) 【品番 現/預】ボタンを押します。 ~課税1を内税 (外税) にする方法~ 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定2」に合わせます。 設定 2) 【C】ボタンを押します。 設定2 3) 数字の【1】を押します。 4) 【解除 # 】ボタンを押します。 期間占检 5) 【客 - 】ボタンを押します。 $[OW \pm -]$ 6) 数字の【50】を押します。 7) 【返 割込】ボタンを押します。 8) 数字の【1000001】を押します。 (外税の場合は【1000000】を押します) 9) 【品番 現/預】ボタンを押します。 ~部門1に課税1を設定する方法~ 脱定り 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。 HAR 2) 【C】ボタンを押します。

~課税1の税率を10%に変更する方法~

-税率8%から10%への変更方法

- 1)コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 【C】ボタンを押します。

- 3) 数字の【2】を押します。
- 4) 【解除 # 】ボタンを押します。
- 5) 【客 】ボタンを3回押します。
- 6) 【品番 現/預】ボタンを押します
- 7) 数字の【1】を押します。
- 8) 【返 割込】ボタンを押します。
- 10) 数字の【1】を押します。
- 11) 【品番 現/預】ボタンを押します。

1981-518

【MAまたはOWキー】

(品番の場合には【客 - 】を4回押します)

(品番の場合には【3】を押します)

(課税を設定したい部門または品番番号を押します)

PROSPER ET-76/78/90シリーズ 消費税率変更方法

【】内に網掛けで記載されている名称は

フラットキーボードタイプのボタン名です。

股定

脱定り

~内税を印字する場合は~

- 1)コントロールロックの鍵の位置を「設定2」に合わせます。
- 2) 【C】ボタンを押します。
- 3)数字の【1】を押します。
- 4) 【解除 # 】ボタンを押します。
- 5) 【客 】ボタンを押します。
- 6) 数字の【15】を押します。
- 7) 【返割込】ボタンを押します。
- 10) 数字の【110】を押します。
- 11)【品番現/預】ボタンを押します。

~部門単価設定も変更する場合は~

- 1)コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 【担当者A】ボタンを押します。
- 3) 【C】ボタンを押します。
- 4) 数字の【2】を押します。
- 5) 【解除 # 】ボタンを押します。
- 6) 【客 】ボタンを2回押します。 (品番の場合には【客 】を3回押します)
- 7) 【品番 現/預】ボタンを押します。
- 8)変更する金額を押します。
 - (例:1000円にする場合→数字で【1000】を押します。)
- 9) 【品番 現/預】ボタンを押します。

※60部門機(ET-7626等)の場合、キー操作は以下のキーに読み替えてください。
 【解除】 = 【明細伝票】
 【客】 = 【解除】
 【返】 = 【解除】
 【返】 = 【認証伝票】
 【品番】 = 【品番】

(品番の場合には【3】を押します)





【MA または OW キー】

PROSPER ET-76/78/90シリーズ 消費税率 "自動"変更方法

ー税率8%から10%への税率"自動"変更方法— 【〕内に網掛けで記載されている名称は フラットキーボードタイプのボタン名です。

<u>注意</u> :	以下の自動変更機能は、	各モデル下記シリアルNo.以降で対応しています。	
	ET-7621 ET-7622 ET-7623 ET-7626 ET-7631F ET-7623DX	シリアルNo.1015943以降 シリアルNo.1013718以降 シリアルNo.1013001以降 シリアルNo.1013001以降 シリアルNo.1013060以降 シリアルNo.1013060以降 シリアルNo.1012636以降	
	ET-7631FDX	シリアル№1012826以降	
	ET-7821 ET-7823 ET-7831F	シリアルNo.1010225以降 シリアルNo.1010081以降 シリアルNo.1010001以降	
	ET-90シリーズ	全機種	

<u>注意</u>:税率自動変更を行う場合には、事前にレジスター本体の日付・時刻が正しく セットされている事を必ずご確認ください。

~税率自動変更日付の設定~

- 1)コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 【C】ボタンを押します。
- 3)数字の【5555】を押します。
- 4) 【解除 #】ボタンを押します。
- 5) 【客 🔄 】ボタンを押します。
- 6) 【品番 現/預】ボタンを押します。
- 7)数字の【5】を押します
- 8) 【返 割込】ボタンを押します。
- 10) 数字で【190930】を押します。(施行日が2019年10月1日の場合)

(レジスターの日付が和暦の場合は【010930】を入力します)

11) 【品番 現/預】ボタンを押します。



【MA または OW キー】

~課税1の税率を10%に変更する方法~

- 1)コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 【C】ボタンを押します。
- 3)数字の【5555】を押します。
- 4) 【解除 # 】ボタンを押します。
- 5) 【客 】ボタンを押します。
- 6) 【品番 現/預】ボタンを押します。
- 7) 数字の【100000】を押します。
- 8) 【品番 現/預】ボタンを押します。

注意:税率自動変更を行う場合には、上記で「税率自動変更日付」に設定した日付で「全部門全取引売上精算」操作を必ず行って下さい。
 精算操作後、設定した新税率が有効になります。
 一度変更を行うと再度設定するまで自動変更は有効になりません。
 また、期間精算では自動変更は行われません。