

税率変更対応手順

FS-700 シリーズ

東芝テック株式会社

目 次

税率マニュアル変更（8%→10%）の設定操作…………… P 1

税率変更予約機能を利用する場合の設定…………… P 3

改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (Z04-700-01)	2019年7月1日	初版発行
二版 (Z04-700-02)	2019年7月15日	鍵の種類訂正

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

2019年10月1日より8%から10%へ変更する場合は、2019年9月末の閉店後から10月1日の営業開始までの間にお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

	FS-770シリーズ
該当機種	FS-700/770

税率マニュアル変更（8%→10%）の設定操作

1. 日計精算を行います。

＜使用する鍵＞Sキー、＜鍵の位置＞精算

- ①モードキーを精算に合わせます。
- ② **選択/確定** キーを押すとサブメニュー画面を表示しますので**↓変換** キーを1回押して「取引/責任者」にカーソルを合わせます。
- ③ **選択/確定** キーまたは**2**キーを押します。続けて**選択/確定** キーまたは**1**キーを押すと日計取引精算レポートを発行します。

2. 税率を変更します。

＜使用する鍵＞Sキー、＜鍵位置＞設定

- ①設定メイン画面で**1** キーまたは**選択/確定** キーを押すと設定メニュー画面を表示します。
- ②設定メニュー画面で**↓変換** キーを4回押して「5 割引率/税率の設定」にカーソルを合わせます。
- ③ **選択/確定** キー又は**5**キーを押すとサブメニュー画面を表示しますので**↓変換** キーを1回押して「2 消費税率/奉仕料率」にカーソルを合わせます。
- ④ **選択/確定** キー又は**2**キーを押すと消費税率設定画面を表示しますので**↑** **↓変換** キーで「01 外税」にカーソルを合わせます。
- ⑤消費税率を置数し**選択/確定** を押します。
操作例) 10 → **選択/確定**
- ⑥ **↑** **↓変換** キーで「02 内税」にカーソルを合わせます。
- ⑦消費税率を置数し**選択/確定** を押します。
操作例) 10 → **選択/確定**
- ⑧消費税率の設定が終わったら、**完了** キーを押します。

設定の確認（点検）

＜使用する鍵＞Sキー、＜鍵の位置＞点検

- ① モードキーを点検に合わせます。
- ② 5 5 2 の順にキーを押します。
発行されたレシートに

#01 外 税	10.00%
#02 内 税	10.00%

と印字されれば設定は終了です。

【お願い】 本マニュアルは設定当日まで使用しませんので、レジの底面等に貼っておいて下さい。

本レジスターは、予め税率変更日付と税率を予約設定しておく、10月1日の営業開始時から消費税率10%で運用できます。

- ・営業時間中（例:PM4）に途中精算されるお店等では本予約機能は使用できません。

税率変更予約機能を利用する場合の設定

<条件>いつでも可能、<使用する鍵>Sキー、<鍵の位置>設定

- ①設定メイン画面で **1** キーまたは**選択/確定**キーを押すと設定メニュー画面を表示します。
- ②設定メニュー画面で**↓変換** キーを4回押して「5 割引率/税率の設定」にカーソルを合わせます。
- ③**選択/確定**キー又は**5**キーを押すとサブメニュー画面が表示しますので**↓変換** キー2回押して「3 消費税自動変更予約」にカーソルを合わせます。
- ④**選択/確定** キー又は**3** キーを押して「1 変更日付設定」にカーソルを合わせます。
- ⑤**選択/確定** キー又は**1** キーを押すと変更日の設定画面が表示します。
- ⑥変更日（西暦日付）を置数キーで置数し、**選択/確定** キーを押して確定します。

2 **0** **1** **9** **0** **9** **3** **0** → **選択/確定**

★★★ 注1. 変更日付 ★★★

- ⑦**↓変換**キー又は**2**キーを押して「2 消費税率/奉仕料率」にカーソルを合わせ**選択/確定** キーを押します。
- ⑧ **↑** **↓変換** キーで「01 外税」にカーソルを合わせます。
- ⑨消費税率を置数し**選択/確定** を押します。
操作例) 10 → **選択/確定**
- ⑩ **↑** **↓変換** キーで「02 内税」にカーソルを合わせます。
- ⑪消費税率を置数し**選択/確定**を押します。
操作例) 10 → **選択/確定**

奉仕料の設定が無い場合は⑫の操作は不要です。

- ⑫**↓変換** キーを2回押し、「05 奉仕料」にカーソルを合わせます。
奉仕料の設定が有る場合は設定したい奉仕料を入力し**選択/確定** キーを押します。（例：10%の場合は **1** **0** **選択/確定** ）

- ⑬税率等の設定が終わったら、**完了** キーを押します。
→設定メインメニュー画面に戻ります。

【注意】

- ・ ★★★ 注1. 変更日付について ★★★
 - 9月30日が店休日の場合は 20190929 と設定します。
 - 午前0時を越えて深夜営業される店舗では 20191001 と設定します。
- ・ 間違った場合は、もう1度最初から正しく設定して下さい。
後から設定した内容が有効です。

税率変更予約設定の確認（点検）

＜使用する鍵＞Sキー、＜鍵の位置＞点検

- ① モードキーを点検に合わせます。
- ② 5 5 3 の順にキーを押します。

発行されたレシートに

#01	2019年9月30日	←変更日付(20190929, 20191001 の場合も有り)
#02	外税 10%	←新外税率
#03	内税 10%	←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

指定した日の日計精算後に税率が自動的に10%へ変更されますので10月1日の営業日からは消費税率10%で安心して運用できます。

資料番号 : Z04-700-02

2019年7月1日 初版発行

2019年7月15日 二版発行

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせ

