

ECR 単価変更マニュアル

MA/FS-2055,MA/FS-2055V2

東芝テック株式会社

目 次

お客様各位 設定変更の流れ…………… P 1

PLUの単価を変更する設定操作…………… P 3

改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T01-2055-01)	2019 年 7 月 1 日	初版発行

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
 この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載してあります。
 尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

【設定操作時の注意事項】

●鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-2055の場合>

レシート 送り	記録 送り		文字	倍文字	A/a					
レシート 送行停止	一括 取消	画面 戻る	?	履歴						
		C		1文字 クリア						
		7 あ	8 かABC	9 さDEF						
x		4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		↑				
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	←	↓変換	→			
PLU	0 。。	00 わをん	.	記号	選択/確定		完了			

<FS-2055の場合>

設定モード用キー配列

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ		1文字送り	記録送り		文字	倍文字
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ				Δ/a	?	
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		画面戻る	1文字くり	履歴	↑	
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	°	レ	一括取消	C		←	↓変換	→
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	°	ロ	取消	7 あ	8 かAB C	9 さDE F		
ワ	ヲ	ン	-	ハ [°] -ス	@					4 たGH I	5 なJK L	6 はMN O		
A	B	C	D	E	F	G	H	I						
J	K	L	M	N	O	P	Q	R						
S	T	U	V	W	X	Y	Z	0		1 まPQRS	2 やTU V	3 らWXYZ	選択/確定	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	PLU	0 °°	00 わをん	.	記号	完了

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

MA / FS - 2055 シリーズ

該当機種	MA-2055 FS-2055
------	-----------------

PLUの単価を変更する設定操作

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で **9** **小計** の操作をしてから設定変更を行ってください。

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置＜設定＞

- ①設定メインメニューから、「1 設定業務」→「4 PLU (商品)」→「3 単価の設定」→の順に選択し、**選択/確定** キーを押します。
- ②PLUコードを入力後 **PLU** キーを押すか、バーコードをスキャンしてください。

設 定	2006年12月12日(火) 12:12 テックはな子						
単価の設定							
PLUコードを入力後[PLU]を押してください。 またはバーコードをスキャンしてください。							
0							
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>							

- ③単価 (0~999999) を入力します。入力後、**選択/確定** キーを押します。
 <FS-2055 でフラットキーボードにPLU をセットしている場合>
 単価 (0~999999) を入力し **プリセットPLU** キーを押しても変更可能です。
- ④ 連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②~③を繰り返してください。
 設定を終了する場合、**完了** キーを押してください。

注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに **選択/確定** キー (または**プリセットPLU** キー) を押すとオープン単価となります。

(注) 1. 特売機能やM&M機能をご使用の場合は、PLUの単価変更に伴い、それぞれの特売単価やM&M価格の見直しが必要となります。

2. マスター/サテライトシステム機はマスター機でPLU単価変更を行い、

預/現計 操作で各サテライトレジへ変更データを自動送信します。

3. 外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。

資料番号 : T01-2055-01

2019年7月1日 初版発行

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

